

Przybornik na biurko NUTTO

model 03060

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Produkt nie jest wodoodporny. Chronić przed wilgocią. Produkt nie jest zabawką - przechowuj go z dala od zasięgu dzieci.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Unikaj kontaktu z cieczą - może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych. Nie próbuj rozbierać. Nieprofesjonalna próba naprawy może uszkodzić lub zniszczyć. Czyścić wilgotną ściereczką.

FUNKCJE:

Zegar kwarcowy
Budzik

USTAWIANIE CZASU:

Przekręć korbkę umieszczoną z tyłu zegara po prawej stronie w celu ustawienia czasu.


USTAWIANIE BUDZIKA:

Ustaw przełącznik umieszczony z tyłu zegara po lewej stronie w pozycji ON aby włączyć funkcję budzika. Przekręć korbką z symbolem dzwonka aby ustawić czas budzika.

WYMIANA BATERII:

Z tyłu zegara włoż baterię (1 x AA) zwracając uwagę na polaryzację.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

 Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

Desk clock NUTTO

model 03060

SAFETY MEASURES

Read below instructions carefully. Failure to comply with the rules may be dangerous or against the law. This product is not waterproof. Protect from moisture. This product is not a toy – keep it away from children.

STORAGE AND MAINTANANCE

Protect from liquid and moisture – it may cause damage to the electronic parts. Do not try to disassemble. Non-professional attempts of repair may result in damaging or destroying the product.

FEATURES:

Quartz clock
Alarm

SETTING THE TIME:

Rotate the knob located on the right side of the back of the clock to set the time.

SETTING THE ALARM:

Set the switch in ON position to turn on alarm function. Rotate the knob with bell symbol to set the alarm time.

REPLACING BATTERY:

Insert the battery (1 x AA) on the back of the clock minding correct polarization.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

Schreibtisch-Organizer

NUTTO

Modell 03060

GEBRAUCHSSICHERHEIT

Machen Sie sich mit den hier angegebenen Hinweisen sorgfältig vertraut. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt ist kein Spielzeug - außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG UND WARTUNG

Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten - sie kann elektronische Komponenten beschädigen. Nicht zerlegen. Ein unsachgemäßer Reparaturversuch kann zur Beschädigung oder Zerstörung führen. Mit einem feuchten Tuch reinigen.

FUNKTIONEN:

Quarzuhr Wecker

ZEITEINSTELLUNG:

Drehen Sie die Kurbel auf der Rückseite der Uhr rechts, um die Uhrzeit einzustellen.

EINSTELLUNG DES WECKERS:

Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Uhr links auf ON, um die Weckfunktion zu aktivieren. Drehen Sie den Griff mit dem Glockensymbol, um die Weckzeit einzustellen.

BATTERIEWECHSEL:

Legen Sie eine Batterie (1 x AA) auf der Rückseite der Uhr ein und achten Sie auf die Polarität.



Ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Verarbeitung, Verwertung und Wiederverwertung sollte das Produkt (die Produkte) an ausgewiesene Sammelstellen geschickt werden, an denen Geräte dieses Typs kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie gebrauchte Geräte nach dem Kauf eines ähnlichen Produkts auch an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Die richtige Entsorgung dieser Art von Produkten trägt dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und den Zustand der Umwelt zu vermeiden, die mit einer unsachgemäßen Abfallentsorgung einhergehen. Weitere Informationen zur nächstgelegenen ausgewiesenen Sammelstelle erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde. Die

unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls kann, gemäß den nationalen Vorschriften, bestraft werden.



Hiermit erklärt die Firma Asgard Sp. z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der EU-Richtlinien in Bezug auf den „neuen Ansatz“ entspricht.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo



Organizador de escritorio NUTTO

modelo 03060

SEGURIDAD DE USO

Lea detenidamente los consejos dados aquí. El incumplimiento de estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. El producto no es resistente al agua. Proteger contra la humedad. El producto no es un juguete, manténgalo alejado de los niños.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Evite el contacto con el líquido, ya que puede dañar los componentes electrónicos. No intente desmontarlo. Un intento no profesional de reparación puede provocar daños o destrucción. Limpie con un paño húmedo.

FUNCIONES:

Reloj de cuarzo
Despertador

AJUSTE DE HORA:

Gire la perilla en la parte posterior del reloj a la derecha para ajustar la hora.

AJUSTE DEL DESPERTADOR:

Coloque el interruptor en la parte posterior del reloj a la izquierda en ON para habilitar la función de alarma. Gire la manija con el símbolo de la campana para ajustar la hora de la alarma.

CAMBIO DE PILA:

Inserte una pila (1 x AA) en la parte posterior del reloj prestando atención a la polaridad.



La eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos usados

El símbolo en el producto significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse ni desecharse con residuos domésticos. Para un procesamiento, recuperación y reciclaje adecuados, el producto (los productos) debe(n) enviarse a los puntos de recolección designados donde los dispositivos de este tipo se entregan de forma gratuita. En algunos países, después de comprar un producto similar, también puede devolver los dispositivos usados a su distribuidor local. La eliminación correcta de este tipo de producto ayuda a ahorrar valiosos recursos naturales y a prevenir posibles efectos negativos sobre la salud humana y el estado del medio ambiente debidos a la gestión inadecuada de los residuos. Para obtener más detalles sobre el punto de recogida designado más cercano, póngase en contacto con su autoridad local. Puede haber sanciones por la eliminación inadecuada de estos residuos de acuerdo con la legislación nacional.



Por la presente, Asgard Sp. z o.o. declara que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones de las Directivas de Nuevo Enfoque de la Unión Europea.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo



Organiseur de bureau NUTTO

modèle 03060

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Veillez lire attentivement les instructions du présent mode d'emploi. Le non-respect de ces instructions peut être dangereux ou illégal. Ce produit n'est pas imperméable. Protégez-le de l'humidité. Ce produit n'est pas un jouet - garder hors de la portée des enfants.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Évitez tout contact avec des liquides - cela pourrait endommager les composants électroniques. N'essayez pas de démonter. Toute tentative de réparation non professionnelle peut endommager ou détruire l'appareil. Nettoyer avec un chiffon humide.

FONCTIONS :

Horloge à quartz
Réveil

RÉGLAGE DU TEMPS :

Tournez la manivelle à l'arrière de l'horloge à droite pour régler l'heure.

RÉGLER LE RÉVEIL :

Régalez l'interrupteur à l'arrière de l'horloge à gauche sur ON pour activer la fonction réveil. Tournez la manivelle de sonnerie pour régler l'heure du réveil.

REMPLACEMENT DE LA PILE :

Insérez la pile (1 x AA) à l'arrière de l'horloge, en tenant compte de la polarité.



Élimination propre des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole sur le produit signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les ordures ménagères. Pour le traitement, la récupération et le recyclage, le produit (les produits) doit être rapporté aux points de collecte désignés où de tels dispositifs sont acceptés gratuitement. Dans certains pays, l'appareil usagé peut être également remis au revendeur local après avoir acheté un produit similaire. L'élimination propre de ce type des produits permettra d'économiser des ressources précieuses et de prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets. Pour plus de détails sur le point de collecte le plus proche, veuillez contacter votre autorité locale. Pour une élimination incorrecte de ces déchets des sanctions pourront être imposées, conformément à la réglementation nationale.



La société Asgard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des Directives (UE) concernant une «nouvelle approche».

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo



Stojánek na psací potřeby NUTTO

model 03060

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

Seznamte se podrobně s uvedenými zde pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné, nebo v rozporu se zákonem. Produkt není vodovzdorný. Chraňte před vlhkostí. Produkt není hračka - uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávaní a údržba

Zabraňte styku s kapalinou - může poškodovat elektrické součástky. Nezkoušejte rozebírat. Neprofesionální pokus o opravu může poškodit nebo zničit. Čistit vlhkou utěrkou.

FUNKCE:

Quartzové hodinky
Budík

Nastavení přesného času:

Otáčeniím kliky na zadní straně hodin vpravo nastavte čas.

NASTAVENÍ BUDÍKU:

Chcete-li aktivovat funkci budíku, přepněte přepínač na zadní straně hodin vlevo do polohy ON. Otáčením kliky se symbolem zvukonu nastavte čas budíku.

Výměna baterií:

Ze zadu hodin vložte baterii (1 x AA) a věnujte pozornost polaritě.

Rádná likvidace vysloužilých elektrických a elektronických spotřebičů



Označený tímto symbolem elektrický a elektronický spotřebič nelze likvidovat odstraněním společně z běžným domácím odpadem. Pro zajištění zpracování, recyklaci a likvidaci se produkt/y musí odnést na příslušné sběrné místo, kde jsou toho typu spotřebiče odebírány bezplatně. V některých zemích po koupi obdobného produktu lze vysloužilé zařízení odevzdat místnímu prodejci. Rádná likvidace toho typu produktů pomáhá šetřit cenné přírodní zdroje a zabraňuje potenciálnímu špatnému vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, který je následkem špatného hospodaření s odpady. Další podrobnosti ohledně nejbližšího sběrného místa získáte u místní samosprávy. Nesprávná likvidace takového odpadu se může trestat dle místních předpisů.



Tímto společnost Asgard Sp. z o.o. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a ostatní ustanovení směrnice EU založených na novém přístupu.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62 081 Przeźmierowo, Polsko



Penar pentru birou NUTTO

model 03060

SIGURANȚA DE UTILIZARE

Citiți cu atenție indicațiile menționate aici. Nerespectarea acestor indicații poate fi periculoasă sau contrară cu legea. Produsul nu este rezistent la apă. Protejați împotriva umidității. Produsul nu este o jucărie - a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DEPOZITARE ȘI MENTENANȚĂ

Evitați contactul cu lichide - acestea pot duce la defectarea pieselor electronice. Nu încercați să demontați. Încercarea neprofesională de reparare poate duce la defectarea sau distrugerea produsului. Curățați cu o lavetă umedă.

FUNCȚII:

Ceas cuarț
Alarmă

SETARE ORĂ:

Rotiți manivela situată în partea dreaptă pe spatele ceasului pentru a seta ora.

SETARE ALARMĂ:

Setați comutatorul amplasat în partea stângă pe spatele ceasului la poziția ON pentru a porni funcția de alarmă. Rotiți manivela cu simbolul soneriei pentru a seta ora alarmei.

SCHIMBARE BATERIE:

Introduceți bateria (1 x AA) în spatele ceasului având grijă la polarizare.



Eliminarea corectă a echipamentului electric și electronic uzat

Simbolul amplasat pe produs înseamnă că dispozitivele electrice și electronice nu trebuie eliminate sau aruncate împreună cu alte deșeuri casnice. Pentru a asigura prelucrarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare trebuie să transmiteți produsul (produsele) la punctele determinate de colectare în care acest tip de dispozitive sunt primite gratuit. În anumite țări după ce ați cumpărat un produs similar puteți transmite produsele uzate la comerciantul local. Eliminarea corectă a acestui tip de produse ajută la reducerea consumului de resurse naturale prețioase și previne impactul potențial negativ asupra sănătății oamenilor, precum și asupra mediului natural în cazul în care deșeurile sunt gestionate incorect. Pentru a obține detalii adiționale privitoare la cel mai apropiat punct de colectare contactați autoritățile locale. Pentru eliminarea necorespunzătoare a acestor deșeuri se pot aplica amenzi, în conformitate cu legislația locală.



Prin prezenta Asgard Sp. z o.o. declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi ale Directivelor UE care constituie "Noua abordare".

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo



Organizzatore da scrivania NUTTO

modello 03060

USO SICURO

Leggere attentamente le presenti istruzioni. Il mancato rispetto di tali istruzioni può essere pericoloso o illegale. Il prodotto non è impermeabile. Proteggere dall'umidità. Il prodotto non è un giocattolo - tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Evitare il contatto con liquidi - essi possono danneggiare i componenti elettronici. Non provare smontare. Una riparazione non professionale può danneggiare o distruggere il prodotto. Pulire con un panno umido.

FUNZIONI:

Orologio a quarzo
Sveglia

IMPOSTAZIONE DI ORA:

Girare la manovella sul retro del lato destro dell'orologio per impostare l'ora.

IMPOSTAZIONE DI SVEGLIA:

Impostare l'interruttore situato sul retro del lato sinistro dell'orologio in posizione ON per attivare la funzione di sveglia. Girare la manovella con il simbolo della campana per impostare l'ora della sveglia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Inserire la batteria (1 x AA) nel retro dell'orologio facendo attenzione alla polarità.



Smaltimento corretto dei dispositivi elettrici ed elettronici usati

Il simbolo apposto sul prodotto indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti o gettati insieme ai rifiuti domestici. Al fine di garantire un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati, il prodotto (prodotti) deve essere consegnato ai punti di raccolta designati, dove tali apparecchi sono ricevuti gratuitamente. In alcuni paesi, dopo aver acquistato un prodotto simile è anche possibile restituire gli apparecchi usati al proprio rivenditore locale. Un corretto smaltimento di tali prodotti aiuta a risparmiare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali impatti negativi sulla salute umana e sullo stato dell'ambiente naturale risultanti da una gestione impropria dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sull'apposito punto di raccolta più vicino, si prega di contattare l'autorità locale. Lo smaltimento improprio di questi rifiuti è passibile di sanzioni conformemente alla legislazione nazionale.



Con la presente la società Asgard Sp. z o.o. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle Direttive dell'Unione Europea relative al "Nuovo approccio".

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo



Skrivbordsställ NUTTO

modell 03060

SÄKERHET VID ANVÄNDNING

Läs noga igenom anvisningarna. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka fara eller strida mot lagen. Produkten är inte vattentät. Skydda mot fukt. Produkten är ingen leksak - förvara den utom räckhåll för barn.

LAGRING OCH MANUÅLL

Undvik kontakt med vätska - det kan orsaka skador på de elektroniska komponenterna. Försök inte att ta isär. Öbehörigt försök till reparation kan skada eller förstöra produkten. Rengör med en fuktig trasa.

FUNKTIONER:

Kvartsklocka
Väckarklocka

TIDINSTÄLLNING:

Vrid veven på baksidan av klockan till höger för att ställa in tiden.

LARMINSTÄLLNING:

Ställ in omkopplaren på baksidan av klockan till vänster på ON för att aktivera larmfunktionen. Vrid veven med klocksymbolen för att ställa in larmtiden.

BATTERIBYTE:

Sätt i batteriet (1 x AA) på baksidan av klockan med rätt polaritet.



Rätt kassering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Symbolen på produkten innebär att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras eller slängas tillsammans med annat hushållsavfall. För rätt bearbetning, återvinning och återanvändning ska produkten (produkter) lämnas in till utsedda insamlingspunkter där sådan utrustning samlas in gratis. I vissa länder kan du också lämna begagnad utrustning till din lokala återförsäljare när du har köpt en liknande produkt. Rätt kassering av denna typ av produkter bidrar till att skydda värdefulla naturresurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön till följd av felaktig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten för mer information om din närmaste utsedda insamlingsplats. Det kan finnas sanktioner för felaktig kassering av sådant avfall enligt nationella bestämmelser.



Asgard Sp. z o.o. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra bestämmelser i EU:s direktiv enligt den nya metoden.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

