

## T H I N K   G R E E N

Przy naszych produktach  
znajdziesz wydrukowane  
instrukcje obsługi  
wyłącznie w języku  
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej  
to na kolejnych stronach  
znajdują się instrukcje  
obsługi w językach :

There is a printed manual  
in English and Polish  
languages added  
to each our product.

If you need more,  
you will find manuals  
in other languages  
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

## **Szklanka MOCCA 350 ml (16030)**

### **INSTRUKCJA**



1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Część szklaną można używać w zmywarce i kuchence mikrofalowej.
4. Części bambusowej nie używać w zmywarce i kuchence mikrofalowej.

#### **Ostrzeżenie:**

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

## **Glass MOCCA 350 ml (16030)**

### **SIMPLE INSTRUCTIONS**



1. Wash all parts in warm soapy water before using.
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Glass part is dishwasher and microwave safe.
4. Do not use in dishwasher and microwave the bamboo part.

#### **Warning:**

Do not wash in dishwashers.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away from children. Children may use the product only under adult supervision.

## **Sklenice MOCCA 350 ml (16030)**

### **NÁVOD**



1. Před prvním použitím se musí všechny díly umýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
2. K mýti nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlor.
3. Myjte pouze ručně. Nenamáčet.
4. Bambusovou část nepoužívejte v mikrovlnné troubě. Bambusovou část nemyjte v myčce na nádobí.

### **Upozornění:**

Neumývejte v myčce nádobí.

Nepoužijte v mikrovlnné troubě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## **Glas MOCCA 350 ml (16030)**

### **ANLEITUNG**



1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nur von Hand waschen. Nicht einweichen.
4. Verwenden Sie das Bambusteil nicht in einem Mikrowellenherd. Waschen Sie das Bambusteil nicht in der Spülmaschine.

#### **Warnung:**

In Geschirrspülmaschinen nicht verwenden.

In Mikrowellenherden nicht verwenden.

Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

## **Vaso MOCCA 350 ml (16030)**

### **INSTRUCCIONES**



1. Antes del primer uso, lavar todas las piezas con agua jabonosa tibia.
2. No utilizar productos químicos que contengan cloro para la limpieza.
3. Lavar a mano solamente. No remojar.
4. No use la parte de bambú en un horno de microondas. No lave la parte de bambú en el lavavajillas.

#### **Advertencia:**

No lavar en lavavajillas.

No utilizar en microondas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

## **Verre MOCA 350 ml (16030)**

### **MODE D'EMPLOI**



1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Laver uniquement à la main. Ne pas tremper.
4. N'utilisez pas la partie en bambou dans un four à micro-ondes. Ne lavez pas la partie en bambou au lave-vaisselle.

#### **Avertissement:**

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.

Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.

Tenir loin de la portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.

## **MOCCA in vetro 350 ml (16030)**

### **ISTRUZIONI D'USO**



1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti in acqua calda e sapone.
2. Non utilizzare prodotti chimici contenenti cloro per la pulizia.
3. Lavare esclusivamente a mano. Non immergerlo nell'acqua.
4. Non utilizzare la parte in bambù nel forno a microonde. Non lavare la parte in bambù in lavastoviglie.

#### **Avvertimento:**

Non utilizzare nelle lavastoviglie.

Non utilizzare nelle microonde.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione delle persone adulte.



## **Sticlă MOCCA 350 ml (16030)**

### **INSTRUCȚIUNI**



1. Înainte de prima utilizare trebuie să spălați bine toate piesele în apă caldă cu adaos de săpun.
2. Nu folosiți agenți chimici care conțin clor pentru spălare.
3. Spălați doar manual. Nu udați.
4. Nu folosiți piesa din bambus în mașina de spălat vase sau cuptorul cu microunde.

#### **Avertisment:**

Nu utilizați în mașini de spălat vase.

Nu utilizați în cuptoare cu microunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor adulte.

## **Glas MOCCA 350 ml (16030)**

### **BRUKSANVISNING**



1. Tvätta alla delar med varmt vatten med tvål innan du använder produkten för första gången.
2. Använd inga klorinnehållande kemikalier för rengöring.
3. Diska endast för hand. Blötlägg inte.
4. Använd inte bambudelen i en mikrovågsugn. Tvätta inte bambudelen i diskmaskinen.

#### **Varning:**

Diska inte i diskmaskinen.

Använd inte i mikrovågsugnen.

Förvaras utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxna.